



Die Neigung der Heizkennlinie
verändert den Einfluss der Außen- auf die Vorlauftemperatur



Das Niveau der Heizkennlinie
hebt oder senkt die Vorlauftemperatur gleichmäßig



Die Soll-Raumtemperatur
verändert den Fusspunkt der Heizkennlinie

